

## MARKÝZY S PODPOROU

### 1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele markýz s podporou. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny markýzy s podporou nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13561 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Markýzy s podporou splňují odolnost proti větru na základě zkoušek výše zmíněné normy. Markýza s podporou je bezúdržbový, stínící výrobek. Markýzu není třeba snímat a ukládat na zimu.

### 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze markýzy, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám markýzu prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení.

#### **Důležité upozornění**

Nenechte si hrát malé děti s ovládáním markýzy. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie. Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem přiloženým k tomuto zařízení.



### 3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte markýzu taháním za látku, či spodní profil. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či zatahování markýzy s podporou dejte pozor, aby v její dráze nebyly žádné předměty či osoby, mohlo by dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšete na výrobek žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. V případě náhlé změny počasí, například silného větru, či bouřky s prudkým deštěm, markýzu vytáhněte do horní polohy. Doporučujeme použití větrných a otřesových čidel. Je zakázáno používat markýzu při sněžení a poklesu teplot pod bod mrazu. Nadměrné zatížení vlivem těchto faktorů může způsobit poškození výrobku. Látka se musí na hřídel navíjet vždy shora. Při porušení této zásady dojde k roztržení látky o konzoly a podpěru válce.

### 4. OVLÁDÁNÍ

#### 4.1 OVLÁDÁNÍ MOTORICKÝM POHONEM

Vytažení a stažení markýzy je možné provést dálkovým ovládním, vypínačem, nebo centrálním ovládním. Je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. Při používání elektrického ovládní výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodu. Motor je vybaven tepelnou pojistkou, která chrání motor proti přehřátí a následnému poškození tak, že motor po určité době nepřetržitého provozu vypne. Po krátké době, kdy se motor ochladí, je opět schopen provozu.



### 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Markýza s podporou nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30°C. Látku důkladně opláchněte od mýdlového roztoku čistou vodou. Před zatažením markýzy nechte látku důkladně vyschnout. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínicí látky a vodících lišt, aby nedošlo k jejich poškrábání, prohnutí nebo jinému poškození. V extrémně prašném prostředí dbejte na pravidelné odstraňování prachu. Při čištění oken markýzu vytáhněte do koncové polohy, aby nemohlo dojít k poškození a aby nebránila v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách.

Markýzu doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci markýzy nikdy nedržte. Kontrolujte správnou funkci koncových spínačů a hlučnost markýzy při chodu.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se markýza neměla dále používat. Při ovládní markýzy vizuálně kontrolujte její chod.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné opotřebení markýzové látky, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení markýzy v jakémkoliv bodě ihned přestaňte markýzu používat. Markýza by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

## **6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA**

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.