

SÍTĚ PROTI HMYZU

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele všech typů sítí proti hmyzu. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny sítě proti hmyzu nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13561+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Sítě proti hmyzu jsou bezúdržbové, chrání interiér proti polétavému hmyzu a z velké části i proti lezoucímu hmyzu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze sítě proti hmyzu, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám síť proti hmyzu prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Montáž a údržba by měla být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 13561+A1 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích šňůr. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích šňůr, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí. Zajistěte, aby se šňůry nezamotávaly a netvořily smyčky. Síť proti hmyzu není pro děti ani pro dospělé ochranou proti pádu z okna.




3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či zatahování sítě proti hmyzu dejte pozor, aby v dráze pohybu nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšte na výrobek, zejména ovládací mechanismy a táhla žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. V blízkosti nesmí být žádné ostré předměty nebo výčnělky, které se mohou zachytit o síť a zničit ji. Násilně vynucený chod může síť poškodit.

4. OVLÁDÁNÍ


4.1 OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ PANTOVÉ SÍTĚ

Otevření a zavření dveřní pantové sítě provádějte tahem za madlo umístěné na rámu sítě. K zajištění sítě v zavřené poloze slouží magnety, či magnetové pásky, jenž drží síť zavřenou. Pantové sítě mohou být opatřeny samozavírací pružinou.





4.2 OVLÁDÁNÍ PEVNÉ SÍTĚ

Pevnou okenní síť proti hmyzu lze v případě potřeby z oken demontovat pomocí otočných či posuvných háčků, držících sítí. Otočné nebo posuvné háčky jednoduše rukou pootočíte do otevřené polohy, či vytáhnete a celou síť proti hmyzu vyjmete z rámu okna.




4.3 OVLÁDÁNÍ ROLOVACÍ SÍŤE

Vertikální rolovací dveřní i horizontální okenní síť roztahujete a zatahujete tahem za madlo, umístěné na koncové liště sítě, v požadovaném směru. Horizontální rolovací okenní síť ovládáte tahem za šňůru či madlo, umístěné na koncové liště sítě. Uchopením madla a jeho tažením směrem dolů provedete stažení sítě. Tlakem na madlo směrem nahoru provedete vytažení sítě. Táhněte až do bodu, kdy síť v koncové pozici zacvakne, případně si pomozte přitažením rukou za dolní profil.





4.4 OVLÁDÁNÍ POSUVNÉ SÍŤE

Posuvnou síť proti hmyzu ovládáte tahem za madlo umístěné na koncové liště rámu sítě v požadovaném směru. Dvoudílnou posuvnou síť v rámu ovládáte tahem za oboustranná madla do vámi požadované polohy obou částí sítě.



4.5 OVLÁDÁNÍ PLISOVANÉ SÍŤE

Roztažení a zatažení vertikální plisované sítě proti hmyzu provádíte tahem za madlo umístěné na koncové liště v požadovaném směru. Vytažení a stažení horizontální plisované sítě proti hmyzu ovládáte tahem nahoru nebo dolů za madlo nebo tyč, případně šňůru.



5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Rolovací sítě vyžadují udržování čistoty dráhy ve vodících lištách, jinak nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Při silném znečištění síťoviny prachem použijte jemný kartáč, případně slabě nastavený ruční vysavač, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení, či promáčknutí. Při běžném znečištění hliníkových profilů otřete povrch výrobku prachovkou, nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění síťoviny, aby nedošlo k jejímu poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Pevné sítě lze v případě nutnosti z oken vysadit. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Sítě proti hmyzu doporučujeme kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci sítě proti hmyzu nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se síť neměla dále používat. Při ovládání sítě proti hmyzu vizuálně kontrolujte chod výrobku. Nepoužívejte síť během jakýchkoliv činností údržby. Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte stav rámu a síťoviny. Kontrolujte nadměrné opotřebení šňůr např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení sítě v jakémkoliv bodě ihned přestaňte výrobek používat. Síť by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.