

BALDACHÝNY

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele interiérových a exteriérových baldachýnů. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.


Všechny interierové a exteriérové baldachýny nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13120 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Baldachýny se používají pro zastínění šikmých oken, světlíků a velkých prosklených střešních či stropních ploch. Baldachýny jsou bezúdržbové, designové, stínící výrobky, nikoliv zatemňující, tudíž nezabraňují částečnému průchodu světla. Efektivně zabráníte pronikání tepla do interiéru v horkých letních dnech a v zimě zase naopak unikání tepla ven. Všechny stínící textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze baldachýny, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám baldachýny prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 13120 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích šňůr a řetízků. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích šňůr a řetízků, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami a řetízky udržujte šňůry i řetízky mimo dosah malých dětí.




3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte baldachýny taháním za látku. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či zatahování dejte pozor, aby v dráze vodících profilů nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy koncového profilu žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšete na výrobek, zejména látku, ovládací mechanismy žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací.

4. OVLÁDÁNÍ


4.1 OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM

Zatažení a roztažení baldachýnu provádějte pomocí ovládacího řetízku. Táhněte vždy za jednu část, a to směrem dolů. Tažením řetízku za obě části může dojít k jeho poškození. S řetízky zacházejte šetrně, aby nedošlo k jejich přetržení. Po nastavení látky do požadované polohy zafixujte obě části řetízku do držáku řetízku. Řetízky udržujte mimo dosah dětí, aby se do nich nezamotaly. Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi.




4.2 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Uchopte ovládací tyč, provedte zalomení její dolní části a pro lepší ovládání celou tyč odkloňte od zdi tak, aby se pohodlně ovládala. Zatažení provedte otáčením kliky, jedním směrem nahoru a opačným směrem dolů. Jakmile dosáhnete koncového dorazu, nepokoušejte se už dále pohybovat klikou. Koncové dorazy chrání vaše zařízení. Tyč po ukončení manipulace složte do původního stavu. Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi.



4.3 OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

Funkce je zajištěna elektromotorem umístěným v horním profilu. Vytažení a zatažení baldachýnu je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládním, vypínačem, nebo centrálním ovládním. Při používání elektrického ovládní výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Dálkové ovládní udržujte mimo dosah dětí. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.



5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč, nebo vysavač. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění vodících lišt, aby nedošlo k jejich poškrábání, prohnutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Výrobek doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci výrobku nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se výrobek neměl dále používat. Při ovládání baldachýnů vizuálně kontrolujte plynulost chodu.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné opotřebení řetízků a kliky, např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení nosného profilu v jakémkoliv bodě ihned přestaňte výrobek používat. Výrobek by mohl spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Svévolné zásahy neoprávněnými osobami do výrobku, tzn. úpravy a opravy, mohou vést k závažným škodám na zdraví a majetku. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.